



Paradise In Your Backyard®

Torch Wick Warnings & Instructions

Torch Wick

These wicks have been specifically designed to be used only with TIKI® Brand torches and replacement canisters. Care should always be taken to prevent wicks from becoming saturated with water.

WARNING: Wick must be inserted from top of flameguard. Wick should be flush with bottom of canister and set a maximum of 3/4" above flameguard. Trim wick as necessary to achieve these specifications. Ensure there are no kinks or bends in the wick after it has been inserted in the canister. Allow wick to become completely saturated with torch fuel before lighting. Please read and follow instructions on TIKI® Brand Replacement Canisters and TIKI® Brand Torches before use.

FOR OUTDOOR USE ONLY!

©2015 Lamplight Farms Inc. W140 N4900 Lilly Rd., Menomonee Falls, WI 53051
TIKI® & Paradise In Your Backyard® are trademarks of Lamplight Farms Inc. / TIKI® y Paradise In Your Backyard® son marcas de Lamplight Farms Inc.
www.tikibrand.com
Made in China/Hecho en China
Customer Service/Servicio al cliente: 1-888-473-1088

MECHA PARA ANTORCHA

Estas mechas se diseñaron específicamente para usarse sólo con antorchas marca TIKI® y cartuchos de repuesto. Siempre se debe tener cuidado de evitar que las mechas se mojen con agua.

ADVERTENCIA: La mecha se debe insertar desde la parte superior del protector para fuego. La mecha debe estar al ras con la parte inferior del cartucho y colocarse a un máximo de 1,91 cm sobre el protector de fuego. Corte la mecha según sea necesario para seguir estas especificaciones. Asegúrese de que no haya torceduras ni dobleces en la mecha después de insertarla en el cartucho. Deje que la mecha se moje completamente con combustible para antorchas antes de encenderla. Lea y siga las instrucciones en los cartuchos de repuesto de marca TIKI® y en las antorchas de marca TIKI® antes de usar.

¡PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE!