



Citronella Scented Ready 2 Light Warnings & Instructions

DANGER

- OIL IS HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
- COMBUSTIBLE.
- Contains petroleum hydrocarbons.
- Keep out of reach of children and pets.
- If swallowed do not induce vomiting and contact poison control, a physician or local emergency services.
- Replace cap after each use to help prevent accidental ingestion.
- Discard when empty.

WARNING

- For outdoor use only.
- **DO NOT** use product while under the influence of drugs or alcohol.
- Failure to follow warnings and instructions may result in serious injury or property damage.
- Store upright, away from heat, sparks or open flame.
- Avoid frequent or prolonged contact with skin.

California prop. 65 warning: This product and combustion products emitted when this product is burning contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm.

DIRECTIONS FOR USE: Place fuel canister in torch. Twist off cap. Adjust wick height as necessary, but no higher than 1". Only use fuel canister with TIKI® Brand products. With metal flame guard in place, light inserted wick. Keep clothing, hair and face away from flame. To extinguish, carefully place snuffer cap completely over wick and leave in place until flame has completely suffocated. When flame has been extinguished, remove snuffer cap until the wick has completely cooled. Replace child resistant cap to protect wick. Do not add fuel. Dispose of any unused fuel in accordance with local regulations regarding disposal of combustible materials.

©2015 Lamplight Farms Inc., W140 N4900 Lilly Rd., Menomonee Falls, WI 53051
TIKI®, Paradise In Your Backyard® & Ready 2 Light® are trademarks of Lamplight Farms Inc. TIKI®, Paradise In Your Backyard® y Ready 2 Light® son marcas comerciales de Lamplight Farms Inc.
Canadian & US Fuel Blended and Bottled in the US. Combustible canadiense y estadounidense para mezclado y envasado en EE. UU.
Customer Service/Servicio al cliente: 1-888-473-1088
www.tikibrand.com

PELIGRO

- EL ACEITE ES NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE.
- INFLAMABLE.
- Contiene hidrocarburos de petróleo.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Si se ingiere, no induzca el vómito y comuníquese de con el centro de control de envenenamiento, un médico o el servicio de emergencia local.
- Vuelva a colocar la tapa después de cada uso para ayudar a prevenir la ingesta accidental.
- Deséchelo una vez vacío.

ADVERTENCIA

- Solo para uso en exteriores.
- NO use el producto bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Si no se siguen las advertencias ni las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o daños a la propiedad.
- Almacénelo en posición vertical, resguardado del calor, las chispas o la llama abierta.
- Evite el contacto frecuente o prolongado con la piel.

INSTRUCCIONES DE USO: Coloque la caja metálica para combustible en la antorcha. Desenrosque la tapa. Ajuste la extensión de la mecha según sea necesario, pero no más alto de 1 pulgada (2.54 cm). Utilice la caja metálica de combustible únicamente con productos de la marca TIKI®. Una vez que el protector metálico para llama esté en su lugar, encienda la mecha introducida. Una vez que el protector metálico para llama esté en su lugar, encienda la mecha. Mantenga la ropa, el cabello y el rostro alejados de la llama. Para apagarla, coloque con cuidado la tapa apagavelas completamente sobre la mecha y déjela allí hasta que la llama se haya extinguido por completo. Cuando la llama se haya apagado, quite la tapa apagavelas hasta que la mecha se haya enfriado por completo. Vuelva a colocar la tapa a prueba de niños para proteger la mecha. No agregue combustible. Deseche el combustible no utilizado de acuerdo con las reglamentaciones locales de desecho de materiales combustibles.